

Modo de frecuencia vs. Modo de canal

Estos dos modos tienen diferentes funciones y a menudo se confunden.

Modo de frecuencia (VFO): se usa para una asignación de frecuencia temporal, como una frecuencia de prueba o una programación de campo rápida, si está permitido.

Modo de canal (MR): se usa para seleccionar canales pre-programados.

Toda la programación DEBE hacerse inicialmente solo en el modo de frecuencia. Desde allí, tiene la opción de asignar los datos ingresados a un canal específico para un acceso posterior en el modo de canal, si así lo desea.

Nota "El botón Menú en el micrófono y el botón F en la radio tienen el mismo propósito.

Menú 29 [M]

Frecuencia

Nombre

Canal

[M] [EXIT] Seleccione la apariencia de visualización deseada para la pantalla superior

Menú 30 [M]

Frecuencia

Nombre

Canal [M] [EXIT] Seleccione la apariencia de visualización deseada para una pantalla más baja

Ponga la radio en modo VFO presionando [V / M] El número de canal a la derecha desaparecerá.

Menú 37 [M]

99 [M] [EXIT] Eliminar datos anteriores en el canal

Menú 13 [M]

123.0 [M] [EXIT] Seleccione el tono de codificación TX deseado

Utilice [A / B] para seleccionar la pantalla superior.

Ingrese 146850 Ingrese la frecuencia de recepción

Utilice [A / B] para seleccionar Pantalla inferior.

Ingrese 146250 Ingrese la frecuencia de transmisión.

Utilice [A / B] para volver a la pantalla superior.

0	TDR	Transmitir recepción doble	ON	Permite el monitoreo de 2 canales. Alterna entre Freq A y B. Si se recibe una señal, RX permanece en Freq.
			OFF	Recibe en el canal seleccionado
1	STEP	Configuración del paso de frecuencia	5.0 to 25. kHz	5, 6.25, 10, 12.5, 15, 25 kHz
2	SQL	Nivel de Squelch	00 > 09	10 squelch levels 00 = minimum / normally open
3	TXP	Potencia de trasmision	High	Full Power
			Low	Reduced Power
4	SCR	Voice Scrambler	ON	Activa Funcion Scrambler
		No funciona en la radio de la versión 1	OFF	Desactiva Funcion Scrambler
5	TOT	Time Out Timer	15 > 600 secs	15 second steps
6	TOA	Transmitir sobre configuración de alarma	1 > 10 seconds	Cantidad de tiempo que la luz indicadora parpadea antes del tiempo de espera
		(TOT Warning)	OFF	Desactivar el indicador parpadeante
7	WN	Ancho de banda	Banda ancha	25.0 kHz
			Banda estrecha	12.5 kHz
8	ABR	Temporizador de luz de fondo LCD	1 > 50 secs	Duración de la luz de fondo = 1> 50
			OFF	Desactiva el temporizador de 1> 50 segundos. La luz de fondo permanece encendida.
9	BEEP	Aviso de voz del teclado	ON / OFF	Recibir - Silenciamiento codificado digital
10	R-DCS	Recibir - Silenciamiento codificado digital	D023N > D754I	El silenciamiento se abre cuando se detecta el código DCS adecuado
			OFF	No se requiere código DCS
11	R-CTCS	Recibir - Silenciamiento de tono analógico	67.0 > 254.1 Hz	El silenciador se abre cuando se detecta un tono CTCSS adecuado
			OFF	No se requiere tono CTCSS
12	T-DCS	Transmitir - Código DCS	D023N > D754I	Transmite el código especificado
			OFF	Sin código DCS transmitido
13	T-CTCS	Transmitir - Código CTCSS	67.0 > 254.1 Hz	Transmite el tono especificado
			OFF	Sin tono CTCSS transmitido
14	DTMFST	Determina cuándo se escuchan los códigos DTMF a través del altavoz	OFF	No se escuchó ningún tono DTMF
			llave	Solo se escuchan códigos DTMF con clave manual
			yo ambos	Solo se escuchan los códigos DTMF con clave automática Todos los códigos DTMF son escuchados
15	BCL	Bloqueo de canal ocupado	ON	Evita transmitir si la señal activa en el canal
			OFF	Sin bloqueo
16	SC-ADD	Agregar canal al escaner	ON	Añadir canal a la lista de exploración
			OFF	Eliminar el canal de la lista de exploración
17	PRI-SC	Escaneo Prioritario	ON	Activar Escaneo Prioritario
			OFF	Desactivar escaneo prioritario
18	PRI-CH	Canal prioritario	000 > 199	Canal seleccionado para Priority Scan
19	SC-REV	Método de reanudación de escaneo	TO	- TO (Operación de tiempo) La exploración se detiene cuando se detecta la señal. El escaneo se reanuda después de aproximadamente 5 segundos (incluso si el canal todavía está activo)
			CO	(Operación del operador) El escaneo se detiene cuando se detecta la señal. El escaneo se reanuda cuando la señal desaparece.
			SE	(Operación de búsqueda) La exploración se detiene cuando se detecta la señal. El escaneo no se reanudará.
20	OPTSIG	Señalización opcional	OFF	Sin señalización opcional
			DTMF	Señalización DTMF seleccionada
			2TONE	Señalización 2TONE seleccionada
			5TONE	Señalización 5TONE seleccionada
21	SPMUTE	Configuración de silencio del altavoz	QT	El silenciador se abre solo para tonos CTCSS / DCS.
			AND	El silenciamiento se abre cuando se reconoce el tono CTCSS / DCS junto con la señalización opcional.
			OR	El silenciamiento se abre cuando se reconoce el tono CTCSS / DCS O la señalización opcional.
22	PTT-ID	PTT ID - Cuando enviar	OFF	No envíe
			BOT	Enviar al comienzo de la transmisión

22	PTT-ID	PTT ID - Cuando enviar	EOT BOTH	Enviar al final de la transmisión Enviar tanto al principio como al final
23	PTT-LT	PTT ID - Retraso de transmisión	0 > 30	Establecer el tiempo de retardo antes de transmitir PTT-ID
24	S-INFO	Marcado de grupo automático	Memoria de código de señal	1 > 15 Solo se puede configurar con el software
25	EMC-TP	Modo de alarma	Alarma yo AMBOS	Activar sonido de alarma Enviar código de alarma y código de identificación Ambos de los anteriores
26	EMC-CH	Canal de Alarma	000 > 199	Canal de alarma especificado
27	RING-T	Tiempo de llamada	OFF, 1 > 10	OFF - No Ring Time 1> 10 segundos de tiempo de llamada cuando se recibe el código de señal
28	CHNAME	Edita el nombre del canal	En el modo de canal, edite el nombre actual	
29	CA-MDF	Canal A Modo de visualización	FREQ CH NAME	En el modo de canal, visualice el formato seleccionado en la pantalla A
30	CB-MDF	Canal B Modo de visualización	FREQ CH NAME	En el modo de canal, visualice el formato seleccionado en la pantalla B
31	AUTOLK	Bloqueo automático	OFF ON	Abre la función del teclado Bloquear el teclado
32	PONMSG	Mensaje de encendido	FULL MSG BATT-V	Pantalla completa Mostrar mensaje de encendido Mostrar voltaje de la batería
33	WT-LED	En espera - Selección del color de la luz de fondo	OFF AZUL NARANJA PURPURA	Seleccione el color deseado
34	RX-LED	Recibir - Selección de color de luz de fondo	OFF AZUL NARANJA PURPURA	Seleccione el color deseado
35	TX-LED	Transmitir - Selección de color de luz de fondo	OFF AZUL NARANJA PURPURA	Seleccione el color deseado
36	MEMCH	Canal de memoria	000 > 199	Indica el número de canal que se almacenará. "CH" aparecerá después de que se haya almacenado el canal.
37	DELCH	Eliminar canal	000 > 199	Indica el número de canal que se eliminará. "CH" desaparecerá después de eliminar el canal.
38	SFT-D	Dirección de cambio de frecuencia	OFF + -	Sin compensación (simplex) Más cambio de frecuencia Desplazamiento de frecuencia mínimo
39	OFFSET	Frequency Shift Offset Amount	00.00 > 69.99	Cambio de frecuencia en MHz
40	ANI	Código de identificación ANI	Solo se puede configurar con el software	
41	ANI-L	ANI Length	3, 4, 5	Longitud del código de identificación ANI
42	REP-S	Tono de activación del repetidor	1000Hz 1450Hz 1750Hz 2100Hz	Tono audible para la activación del repetidor
43	REP-M	Modo de reenvío del repetidor	OFF CARRI CTDCS TONE DTMF	Función OFF Adelante después de recibir el operador Adelante después de recibir CTDCS correctos Adelante después de recibir el audio mono correcto (Menú 42) Adelante después de recibir el código DTMF asignado
44	RESET	Inicializar a los valores predeterminados de fábrica	VFO ALL	Inicialización del menú Inicialización de menú y canal

Menú 36 [M]

99 [M] [EXIT] Introduce el canal de recepción

Use [A / B] para seleccionar Pantalla inferior

Menú 36 [M]

99 [M] [EXIT] Introduce el canal de transmisión

[V / M] Regrese al modo MR

El número de canal volverá a aparecer.

Ponga la radio en modo VFO presionando [V / M]

El número de canal a la derecha desaparecerá.

446000 Ingrese RX en la pantalla superior

Menú 36 [M] 99 [M] [EXIT] Teclee el canal deseado

[V / M] Regrese al modo MR

El número de canal volverá a aparecer.

Ponga la radio en modo de canal (MR) presionando [V / M]

El número de canal aparecerá a la derecha.

Seleccione la pantalla que mostrará el NOMBRE del canal. (Superior o inferior)

Esto solo debe hacerse una vez.

Menú 29 [M] NOMBRE [M] [SALIR] Cambia la visualización superior a NOMBRE

Menú 30 [M] NOMBRE [M] [SALIR] Cambia la visualización inferior a NOMBRE

Ingresando el nombre

Marque en el canal para ser cambiado.

- Seleccione [MENÚ] 28 [MENÚ] (La pantalla comenzará a parpadear)
- Use las teclas (o dial de radio) para seleccionar el carácter deseado.
- Presione el botón [# Bloquear] en el teclado.
- Repita arriba hasta que el campo de nombre esté completo.
- Presione [MENÚ] para Guardar.